

iGET RIDER F170 FHD instrukce pro aktualizaci FW

1. Stáhněte si zabalený firmware z webu www.iget.eu.
2. Formátujte paměťovou kartu microSD na FAT 32.
3. Rozbalte soubor  firmware_F1710.rar .
4. Zkopírujte soubor  FWG50.bin na paměťovou kartu.
5. Při přehrávání FW doporučujeme kameru nabíjet.
6. Vložte paměťovou kartu microSD do slotu kamery.
7. Zapněte kameru.
8. Aktualizace bude trvat cca 20 vteřin. Po dokončení aktualizace kamera začne nahrávat.
9. Vypněte kameru. Před dalším použitím vymažte soubor  FWG50.bin z paměťové karty microSD.